

# CAB-Reihe

## Trockeneis-Strahlgeräte



### Senken Sie merklich Ihren Pellet-Verbrauch!

Die Geräte der CAB-Reihe werden als Zweischlauchsysteme eingesetzt. Das Ergebnis dieses einzigartigen CRYONOMIC®-Konzepts:

- Geringerer Trockeneisverbrauch
- Dauerfunktion
- Reinigungsreichweite bis zu 100 m.

Alle CAB-Geräte von CRYONOMIC® können auch als Einschlauchsystem mit einer "Minigun"-Strahlpistole betrieben werden! Diese Lösung eignet sich besonders für Reinigungsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.

Die CAB-Strahlgeräte zeichnen sich als Einzige auf dem Markt durch Funktionen zur Steigerung der Reinigungseffizienz aus:

- Strahlpistole mit Beleuchtung
- Fernbedienung
- Luftvolumeneinstellung.

CRYONOMIC®-Geräte sind seit 1992 erfolgreich im Einsatz. Die kompakten CAB-Strahlgeräte verbinden die robuste Konstruktion der Vorläuferreihe VSU mit der größeren Trichterkapazität der früheren Jobber-Reihe.

*Ausführliche Informationen finden Sie auf der Rückseite!*



The Cool Way  
Of Cleaning

**CRYONOMIC®**  
DRY ICE CLEANING SOLUTIONS

# CAB-Reihe

Trockeneis-Strahlgeräte

# Moderne CRYONOMIC®-Strahlgeräte

## Technische Daten

### 1. Allgemeine Merkmale

Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• komplettes rostfreies Edelstahlgehäuse • Standard mit 4 Rädern, Griffen und Ösen</li> <li><b>Optionen:</b> • Halter für Strahlpistolen und Düsen • Halter für den Pelletschlauch</li> <li>• Gabelstaplervorrichtung am Boden</li> </ul>
Außenmaße (HxBxL)	860 mm x 400 mm x 560 mm
Trichter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kg Trockeneis Fassungskapazität • isolierter Trichter • leicht austauschbar</li> <li><b>Option:</b> • 35 kg Trockeneis Kapazität auf XL-Version bei CAB 52, 53</li> </ul>
Druckluftzuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1" BSP Maschinenanschluss • 1 bis 16 bar Eingangsdruck</li> <li>• 1 bis 13 m<sup>3</sup>/min. abhängig vom Druck, Strahlpistolen und Düsen</li> <li>• internes Ventil um separate Transportluftzuleitung zu wählen</li> </ul>
Strahldruck	• 1 - 16 bar
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220 - 240 V, 50 - 60 Hz • Leistung: ungefähr 650 W</li> <li><b>Option:</b> • Integrierter Spannungswandler für 110 V</li> </ul>
Pelletverbrauch	• 20 bis 105 kg • Start ist programmierbar
Standardausführung mit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hochleistungsfähiger Strahlpistole des Typs G5000(R)</li> <li>• Zweischlauchsysteem (5 m), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahlschlauch 1" • Pelletschlauch 3/4" • Kontrollkabel • Schutzhülle</li> </ul> </li> <li>• Netzkabel 5 m • Steuerpult in der Sprache des Anwenders • Handbuch und CE-Zertifikat</li> </ul>
Mögliche Konfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-Zweischlauchsysteem</li> <li>• Betrieb als Einschlauchsysteem durch einfaches Austauschen von Schlauch und Strahlpistole!</li> </ul>

Weitere Optionen enthält unser Prospekt: CRYONOMIC® Optionen

### 2. Sonderfunktionen

	Basis - CAB 51	Standard - CAB 52	High End Version - CAB 53
Gewicht, komplett mit leerem Trichter	81 kg	82 kg	85 kg
Strahlluft Einstellung & Anzeige	Am Bedienungspult	Am Bedienungspult	<i>Am Bedienungspult &amp; mit Fernbedienung an der Pistole</i>
Transportluft Einstellung & Anzeige	<i>Intern</i>	Am Bedienungspult	Am Bedienungspult
Pelletverbrauch Einstellung & Anzeige	<i>Nein (voreingestellt 20 - 105 kg)</i>	Am Bedienungspult (20 - 105 kg)	Am Bedienungspult & mit Fernbedienung an der Pistole (20 - 105 kg)
Selbstdiagnose vor Start	<i>Nein</i>	Ja	Ja
Fehler- und Alarmanzeige	<i>Nein</i>	Ja	Ja
Standard Strahlpistole inklusive	G5000	G5000	<i>G5000R</i>
Ausgerüstet für Pistolen-Licht	<i>Nein</i>	Ja	Ja
Klopfer / Rüttler	Mechanisch	Mechanisch	<i>Pneumatisch</i>

Falls unterschiedlich zum "Standard"-Typ



Sonderfunktionen auf Anfrage erhältlich. Wir behalten uns das Recht vor, alle hier aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

CRYONOMIC® hat ein weltweites Netzwerk. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an Ihren CRYONOMIC® Partner:



2320 Schwechat, Sendergasse 30  
 Telefon: 01/701 09-0, Fax: 01/701 09-214  
 www.airliquide.at

Printed in Belgium - CRY-CAB-DE-0509



CRYONOMIC® Equipment wird hergestellt von:

**ARTIMPEX N.V.**  
 Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium  
 Tel: +32 9 216 76 90 - Fax: +32 9 216 76 91  
 info@cryonomic.com  
 www.cryonomic.com